

基本的な使い方

●電源入切と室温設定の方法 基本操作はこれだけです!



[Power]ボタン→電源を入切するスイッチです。

電源を入れるとスイッチの青いランプが点灯し、ディスプレイ(表示部)に設定室温が表示されます。

〇〇 スイッチでお好みの室温をセットします。

設定室温は5℃~28℃まで1℃刻みで設定できます。

現在のお部屋の温度が設定室温より低い場合は「Heatランプ(赤色)」が点灯し、パネルが温まります。

注1)電源を入れた時と切った時に、「カチ」と小さな音がします。これは主電源用のリレーの動作音であり、融雪用電力のカットタイム中の通電入切の際にも聞こえますが、故障ではありません。 注2)電源スイッチの青いランプは、融雪用電力のカットタイム中に点滅します。

2 ロックモード お子様のイタズラ防止に!



使い勝手に合わせて2種類のロック機能を搭載

- ①オールロックモード(全操作ロック)
 - Dispボタンを長押しします。ディスプレイに「Loc」が表示され、全ての操作が無効になります。 解除する場合は再度、Dispボタンを長押しします。
- ②ハーフロックモード(一部ロック)

Modeボタンを長押しします。ディスプレイに「Loc」が3回点滅し、設定室温の表示に切り換わります。Disp、Modeボタンの操作が無効になり、電源入切と設定室温変更のみ可能となります。解除する場合は再度、Modeボタンを長押しします。

3 エコモード 就寝時やお出かけの際に省エネ!



Modeボタンを1回押します。

Ecoランプ(緑色)が点灯し、設定室温が自動的に5℃下がります。

解除はModeボタンを2回押して「タイムモード」→「通常運転」へと戻します。

- 注1)ディスプレイ表示は通常の設定室温が表示されていますが、自動運転は設定室温-5℃で制御されます。
- 注2)4のタイムモードと同時使用はできません。

4 タイムモード カウントダウンタイマー機能で起床時や帰宅時もポカポカです!



設定室温が表示されている状態でModeボタンを2回押します。

Timeランプ(黄色)が点灯し、ディスプレイには「8H」などの時間が表示されます。

すぐにヒーター通電が止まり、ディスプレイには残時間が表示され、設定時間経過後に運転を開始 します。

注1) Powerボタンで電源を切るとTimeモードは作動しません。

注2)タイマー開始後に「V」「ヘ」ボタンを押すと再セットされます。

注3)3のエコモードと同時使用はできません。




各種設定および確認



Dispボタンで4つの状態確認ができます。

- ①「-1-」設定温度を表示(通常はこの設定温度が表示されています)
- ②「-2-」現在の温度を表示 (ルームサーモスタットが検知している現在温度を確認できます)
- ③「-3-」通電時間を表示(ヒーターに通電した累積時間を最大999時間まで表示します)
- ④ 「-4-」 デジタル表示の設定を表示 (お好みでデジタル表示の明るさを選択できます)



1 設定温度の表示(通常表示)



通常は設定温度が表示されています。

出荷時の初期設定は20℃にセットされています。

Dispを1回押すと



2 現在温度の表示



Dispボタンを1回押すと「-2-」が表示され、約1秒後に現在温度が表示されます。

現在温度の表示は0.1℃単位で表示します。 表示後は、約5秒で「-1-」の設定温度(通常表示)に戻ります。 ※現在温度はあくまでコントローラー下部で検知した温度です。 このため、お部屋の温度計または体感温度とは一致しません。

Dispを2回押すと

- - 3

3 累積通電時間の表示

Dispボタンを2回押すと「-3-」が表示され、約1秒後に累積稼働時間が表示されます。

Dispを3回押すと

-4-

4 デジタル表示「明るさ設定」の確認・変更

- [1] =常に明るく表示(100%の明るさ)
- 「2」=操作後、約10秒で30%の明るさに減光
- 「3」 =操作後、約10秒でデジタル表示を消灯
- ※「2」「3」は操作する際、一時的に100%の明るさに戻ります。 表示後・設定変更後、約5秒で「-1-」の設定温度(通常表示)に戻ります。



Dispを押すと ①設定温度に 戻ります